



DETACHANT BOIS VERNIS



*Supprime les taches et cernes blancs
sur les meubles vernis.*

Destination

- S'utilise sur tous types de vernis.
- Ne convient pas sur meubles cirés.

Performances

- Enlève les taches blanches superficielles provoquées par l'eau ou la chaleur.

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi.

1. A l'aide d'un chiffon imbibé de détachant, frottez la tache à enlever.
2. Laissez sécher 5 mn avant de lustrer.

Le conseil Libéron

- Pour un meuble ciré, il est nécessaire d'enlever la cire au décireur avant de traiter la tache. Si la tache a traversé le vernis, décapez, poncez et éclaircissez le bois.

Règlementation détergent n°648/2004/CE

Contient 30% ou plus : hydrocarbure aliphatique
Parfum

Teinte: incolore

Conditionnement : 125ml

Temps de séchage : 5 min

Rendement en 1 couche par 1L : 16m²

Nettoyage: white spirit ou décireur
Libéron

Matériel : chiffon

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.