



# CIRE MALLEABLE A REBOUCHER

*Réparent les petits accident des  
meubles cirés ou vernis.*

## Destination

- S'applique sur tous bois bruts, vernis ou cirés.

## Performances

- A base de cires dures et de pigments naturels
- Masque les trous de cirons (technique du rempli ciré)

## Mode d'emploi

**Choisir une teinte équivalente ou proche de votre support.**

1. Prélevez un morceau de cire, le ramollir entre les doigts.
2. Comblez la surface à réparer à l'aide d'un couteau à reboucher. Lissez la surface et enlevez l'excédent.
3. Laissez sécher 10/15 mn.
4. Lustrez au tampon de laine d'acier n°000.

## Le conseil Libéron

- Utilisez la cire antique teintée pour ajuster votre teinte.
- Pour des rebouchages destinés à être vissés ou cloués, préférez la pâte à bois.
- Pour réaliser un « rempli-ciré », technique ancestrale permettant de reboucher les petits trous de vers : appliquez une couche mince de cire antique sur la partie à reboucher. Sans attendre frottez vigoureusement le bâton de cire ramolli sur les trous jusqu'au rebouchage complet. Enlevez l'excédent avec une laide d'acier n°000 et lustrez après séchage à la brosse meuble.

**Teinte:** blanc, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, noyer blond, noyer clair, noyer moyen, merisier clair, merisier foncé, acajou, sapin, pin

**Conditionnement :** blister 50ml

**Temps de séchage :** 10 à 15 min

**Rendement en 1 couche par 1L :** selon utilisation

**Nettoyage:** white spirit ou décireur Libéron

**Matériel :** couteau à reboucher